

Sicherheitshinweise für FUXTEC-Bollerwagen, Ersatzräder, Zubehör und Ersatzteile

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
FUXTEC-Bollerwagen sind für den Transport von Gütern und Gegenständen ausgelegt. Sie dürfen nicht für den Personentransport oder andere nicht vorgesehene Zwecke verwendet werden.
- **Kinder fernhalten:**
Kinder dürfen den Bollerwagen und Zubehör nur unter Aufsicht verwenden. Unbeaufsichtigte Kinder sollten sich nicht in der Nähe von Bollerwagen oder losem Zubehör aufhalten.
- **Maximale Traglast beachten:**
Überschreiten Sie niemals die vom Hersteller angegebene maximale Traglast, um Schäden und Gefährdungen zu vermeiden.
- **Geeignete Nutzung:**
Verwenden Sie den Bollerwagen nur auf stabilen, ebenen Untergründen. Vermeiden Sie steile Hänge, unebenes Gelände oder stark abschüssige Flächen, die die Stabilität des Wagens beeinträchtigen könnten.

2. Hinweise zur Handhabung

- **Sichere Beladung:**
Beladen Sie den Bollerwagen gleichmäßig, um ein Kippen oder Instabilität zu vermeiden. Befestigen Sie die Ladung gegebenenfalls mit Gurten oder Vorrichtungen.
- **Kontrollierte Bewegung:**
Ziehen oder schieben Sie den Bollerwagen stets langsam und kontrolliert. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen oder das Überfahren von Hindernissen, die den Bollerwagen beschädigen könnten.
- **Transport auf Gefällen:**
Beim Einsatz auf geneigten Flächen oder Gefällen achten Sie darauf, die volle Kontrolle über den Wagen zu behalten. Verwenden Sie gegebenenfalls Bremsen (falls vorhanden).

3. Hinweise zu Ersatzrädern

- **Regelmäßige Überprüfung:**
Kontrollieren Sie die Räder vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden, Risse oder blockierte Rollen. Ersetzen Sie beschädigte Räder sofort.
- **Luftreifen-Wartung:**
Überprüfen Sie den Luftdruck bei Luftreifen regelmäßig und halten Sie sich an die vom Hersteller empfohlenen Werte. Zu hoher oder zu niedriger Druck kann die Stabilität und Leistung beeinträchtigen.
- **Fachgerechte Montage:**
Montieren Sie Ersatzräder nur gemäß der Herstelleranleitung. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann die Montage übernehmen.

4. Hinweise zu Zubehör und Ersatzteilen

- **Nur Originalteile verwenden:**
Verwenden Sie ausschließlich Original FUXTEC-Zubehör und -Ersatzteile, um die Funktionalität und Sicherheit des Produkts zu gewährleisten.
 - **Kompatibilität prüfen:**
Stellen Sie sicher, dass das Zubehör und die Ersatzteile für Ihren spezifischen Bollerwagen geeignet sind.
 - **Montageanleitung beachten:**
Zubehör und Ersatzteile müssen gemäß den beiliegenden Anleitungen korrekt montiert werden. Unsachgemäße Befestigung kann die Sicherheit beeinträchtigen.
 - **Keine Modifikationen vornehmen:**
Eigenmächtige Änderungen oder Anpassungen an Zubehör oder Ersatzteilen sind untersagt und können zu Gefährdungen führen.
-

5. Wartung und Pflege

- **Regelmäßige Inspektion:**
Überprüfen Sie den Bollerwagen, die Räder, das Zubehör und die Ersatzteile regelmäßig auf Verschleiß, Beschädigungen oder lockere Schrauben.
- **Verschleißteile prüfen:**
Ziehen Sie Schrauben, Muttern und andere Befestigungselemente regelmäßig nach, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Reinigung:**
Reinigen Sie den Bollerwagen und das Zubehör mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die das Material angreifen könnten.
- **Trockene Lagerung:**
Lagern Sie den Bollerwagen an einem trockenen, geschützten Ort, um Korrosion und Materialermüdung zu verhindern.

6. Sicherheit beim Transport und Stillstand

- **Sicherung im Fahrzeug:**
Wenn der Bollerwagen in einem Fahrzeug transportiert wird, stellen Sie sicher, dass er gegen Verrutschen oder Umkippen gesichert ist.
- **Sicheres Parken:**
Stellen Sie den Bollerwagen auf einer stabilen, ebenen Fläche ab. Sichern Sie ihn gegen Wegrollen, insbesondere bei geneigten Untergründen.

7. Zusätzliche Hinweise

- **Geschwindigkeitsbegrenzung:**
Verwenden Sie den Bollerwagen nur in Gehgeschwindigkeit. Das Ziehen des Wagens mit motorisierten Fahrzeugen oder Fahrrädern ist nicht gestattet.
- **Keine Modifikationen:**
Eigenmächtige Änderungen oder Umbauten an Bollerwagen, Zubehör oder Ersatzteilen sind unzulässig und können die Sicherheit gefährden.
- **Wetterbedingungen beachten:**
Vermeiden Sie die Nutzung des Bollerwagens unter extremen Wetterbedingungen wie starkem Regen, Schnee oder bei Temperaturen außerhalb der spezifizierten Betriebsbedingungen.

8. Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer entsorgen Sie den Bollerwagen, die Ersatzteile und das Zubehör umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.