

Sicherheitshinweise für FROSAL-Bollerwagen, Ersatzräder, Zubehör und Ersatzteile

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:** FROSAL-Bollerwagen sind ausschließlich für den Transport von Gütern bestimmt und dürfen nicht zum Transport von Personen oder Tieren verwendet werden.
- **Maximale Traglast beachten:** Überschreiten Sie niemals die auf dem Typenschild oder in der Bedienungsanleitung angegebene maximale Traglast.
- **Kinder fernhalten:** Kinder dürfen den Bollerwagen nicht unbeaufsichtigt nutzen oder in der Nähe von ungesicherten Produkten spielen.
- **Sicherer Einsatzort:** Verwenden Sie den Bollerwagen nur auf stabilen und ebenen Untergründen. Vermeiden Sie den Einsatz auf sehr steilen oder unwegsamen Flächen.

2. Hinweise zur Handhabung

- **Lastverteilung:** Achten Sie auf eine gleichmäßige Lastverteilung, um ein Kippen oder Instabilität des Bollerwagens zu vermeiden.
- **Langsame Bewegung:** Ziehen oder schieben Sie den Bollerwagen in einer kontrollierten Geschwindigkeit. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen, die zu Schäden oder Unfällen führen könnten.
- **Gefällestrecken:** Verwenden Sie den Bollerwagen nur bei sicher beherrschbaren Gefällestrecken. Falls der Bollerwagen über Bremsen verfügt, aktivieren Sie diese bei Bedarf.
- **Ladungssicherung:** Transportierte Gegenstände sollten sicher verstaut sein, um ein Verrutschen oder Herausfallen zu vermeiden.

3. Hinweise zu Ersatzrädern

- **Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie die Räder vor jeder Verwendung auf Schäden, wie z. B. Risse, Luftverlust (bei Luftreifen) oder blockierte Rollen.
- **Luftdruck beachten:** Halten Sie bei Luftreifen den vom Hersteller angegebenen Reifendruck ein. Zu hoher oder zu niedriger Druck kann die Stabilität beeinträchtigen.
- **Montage nur durch Fachpersonal:** Räder und Ersatzteile sollten gemäß Anleitung und idealerweise durch Fachpersonal montiert werden.

4. Hinweise zu Zubehör und Ersatzteilen

- **Originalteile verwenden:** Verwenden Sie ausschließlich original FROSAL-Zubehör und -Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktion des Produkts zu gewährleisten.
- **Kompatibilität prüfen:** Achten Sie darauf, dass Zubehör und Ersatzteile für Ihren spezifischen Bollerwagen geeignet sind.
- **Sichere Montage:** Montieren Sie Zubehör (z. B. Sonnendächer, Planen) und Ersatzteile gemäß den beiliegenden Anleitungen. Fehlerhafte Befestigungen können die Stabilität beeinträchtigen.

5. Wartung und Pflege

- **Regelmäßige Inspektion:** Kontrollieren Sie den Bollerwagen, die Ersatzräder, das Zubehör und die Ersatzteile regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Verschleiß.
- **Schrauben nachziehen:** Ziehen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig nach, um ein sicheres Handling zu gewährleisten.
- **Reinigung:** Reinigen Sie den Bollerwagen und Zubehör mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien.
- **Lagerung:** Lagern Sie den Bollerwagen und Zubehör an einem trockenen Ort, um Korrosion und Materialermüdung zu vermeiden.

6. Sicherheit beim Transport und Parken

- **Transport im Fahrzeug:** Sichern Sie den Bollerwagen während des Transports in Fahrzeugen gegen Verrutschen oder Umkippen.
- **Parkposition sichern:** Wenn der Bollerwagen nicht verwendet wird, stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche und sichern Sie ihn gegen Wegrollen, insbesondere bei abschüssigen Flächen.

7. Zusätzliche Sicherheitshinweise

- **Keine eigenmächtigen Veränderungen:** Veränderungen oder Modifikationen am Bollerwagen, Zubehör oder Ersatzteilen sind nicht zulässig, da sie die Sicherheit und Gewährleistung beeinträchtigen können.
- **Nicht für hohe Geschwindigkeiten geeignet:** FROSAL-Bollerwagen sind für den Einsatz in Gehgeschwindigkeit ausgelegt. Ein Einsatz bei höheren Geschwindigkeiten ist nicht zulässig.
- **Wetterbedingungen beachten:** Vermeiden Sie den Einsatz bei extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität oder Materialeigenschaften beeinträchtigen könnten.

8. Entsorgung

Entsorgen Sie den Bollerwagen, Ersatzteile und Zubehör bitte umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.