

Sicherheitshinweise für Sekey-Bollerwagen

1. Allgemeine Sicherheitshinweise

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
Sekey-Bollerwagen sind ausschließlich für den Transport von Gütern ausgelegt. Der Transport von Personen oder Tieren ist nicht zulässig.
- **Maximale Traglast beachten:**
Überschreiten Sie niemals die maximale Traglast, die in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild angegeben ist. Überlastung kann zu Schäden und Unfällen führen.
- **Kinder fernhalten:**
Kinder dürfen den Bollerwagen nicht ohne Aufsicht verwenden. Der Bollerwagen ist kein Spielzeug.
- **Sicherer Einsatzort:**
Nutzen Sie den Bollerwagen nur auf stabilen, ebenen Untergründen. Vermeiden Sie den Einsatz auf steilen Hängen, unwegsamem Gelände oder glatten Oberflächen.

2. Hinweise zur Nutzung

- **Sichere Beladung:**
Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Ladung, um ein Kippen oder Instabilität zu vermeiden. Sichern Sie die Ladung bei Bedarf mit geeigneten Hilfsmitteln.
- **Kontrollierte Bewegung:**
Ziehen oder schieben Sie den Bollerwagen langsam und kontrolliert. Vermeiden Sie abrupte Bewegungen oder das Überfahren von Hindernissen.
- **Gefährliche Umgebungen vermeiden:**
Verwenden Sie den Bollerwagen nicht auf stark geneigten Flächen, wo das Risiko des Umkippen besteht.
- **Transportgeschwindigkeit:**
Der Bollerwagen ist ausschließlich für Gehgeschwindigkeit ausgelegt. Der Einsatz mit motorisierten Fahrzeugen, Fahrrädern oder ähnlichen Fortbewegungsmitteln ist nicht gestattet.

3. Wartung und Pflege

- **Regelmäßige Inspektionen:**
Überprüfen Sie den Bollerwagen vor jeder Verwendung auf sichtbare Schäden, wie Risse, lockere Schrauben oder defekte Räder.
- **Reinigung:**
Reinigen Sie den Bollerwagen regelmäßig mit einem feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, da diese die Materialien beschädigen können.
- **Lagerung:**
Lagern Sie den Bollerwagen an einem trockenen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Frost, um Materialverschleiß zu vermeiden.

4. Sicherheit beim Parken und Transport

- **Sicheres Abstellen:**
Stellen Sie den Bollerwagen auf einer ebenen Fläche ab. Sichern Sie ihn gegen Wegrollen, insbesondere bei geneigten Flächen.
- **Transport im Fahrzeug:**
Wenn der Bollerwagen in einem Fahrzeug transportiert wird, achten Sie darauf, dass er gegen Verrutschen gesichert ist.

5. Zusätzliche Hinweise

- **Kein Eigenumbau:**
Änderungen oder Modifikationen am Bollerwagen sind nicht zulässig, da sie die Sicherheit und die Gewährleistung beeinträchtigen können.
- **Wetterbedingungen beachten:**
Vermeiden Sie die Nutzung des Bollerwagens bei extremen Wetterbedingungen, wie starker Regen, Schnee oder Glatteis, die die Sicherheit beeinträchtigen können.
- **Kinder und Aufsicht:**
Lassen Sie Kinder den Bollerwagen nicht unbeaufsichtigt verwenden, auch nicht zum Spielen.

6. Entsorgung

Am Ende der Lebensdauer entsorgen Sie den Bollerwagen bitte umweltgerecht gemäß den örtlichen Vorschriften.